



Specifications subject to change without notice  
Printed in Taiwan © 2006. 11 JUPITER

# Low Brass

## Gebruiksaanwijzing



# JUPITER®



# JUPITER®

*Bedankt voor uw aankoop van een JUPITER instrument. Het doel van deze gebruiksaanwijzing is het verstrekken van de benodigde informatie i.v.m. het bespelen en onderhoud van uw instrument om er jarenlang plezier aan te beleven. Lees de volgende punten aandachtig door om eventuele problemen sneller te kunnen oplossen en van uw muzikale activiteit te kunnen genieten.*

## Benamingen voor lage kopers

1-6

1. Assemblage
2. Uit elkaar halen
3. Onderhoud
4. Voorzichtig

7  
7  
8  
12



JUPITER®

# Benamingen voor lage kopers - Pompventiel



# Benamingen voor lage kopers - Draaiventiel



# Benamingen voor lage kopers

## - Hoorn



# 1 Assemblage

## Stap 1.


Haal het instrument voorzichtig uit de koffer.

## Stap 2.

Schuif het mondstuk met een 1/4-draai op de mondpijp.


## Stap 2.

Haal vervolgens het mondstuk van de mondpijp en maak het met een zachte doek schoon.




## Stap 3.

Maak het corpus (op de plaatsen waar u het vasthoudt) met de bijgeleverde doek schoon om de buitenkant c.q. het vernis te beschermen.



## Stap 1.

Verwijder speeksel en condensvochtigheid uit het instrument door de waterklep te openen en tegelijk in het instrument te blazen.



## Stap 4.

Leg het instrument weer voorzichtig in de koffer en sluit deze laatste.

# 3 Onderhoud

1. Maak het mondstuk schoon en droog het alvorens het terug in de koffer te leggen.


2. Houd, tijdens het smeren van de ventielen, de volgende dingen in de gaten.

**Stap 1.**

Om elke verwarring van de ventielen meteen de kop in te drukken smeert u ze het best altijd één voor één.


**Stap 2.**

Schroef de bovenste ventielkap voorzichtig los en haal het betreffende ventiel uit de behuizing.





**Stap 3.**

Let erop telkens maar een paar druppels op het ventieloppervlak te laten lopen.




**Stap 4.**

Steek het ventiel na het smeren weer voorzichtig in de behuizing. Draai het zo lang in wijzerszin tot u het hoort "vastklikken". Het ventiel bevindt zich nu weer op de juiste plaats.



**Stap 5.**

Druk het ventiel tijdens het vastdraaien van de ventielkap naar beneden om de olie gelijkmatig in de behuizing te verdelen.




**Stap 6.**

Herhaal, voor het smeren van de overige ventielen, de stappen 1~5.

3. Bij draaiwisselventielen moet u het volgende in de gaten houden:



**Stap 1.**

Houd het betreffende ventiel ingedrukt, terwijl u er de stempomp uittrekt.



**Stap 2.**

Laat een paar druppels ventielolie door de opening van de stempompopname in de behuizing lopen. Druk het ventiel verschillende keren in om de olie gelijkmatig te verdelen.



**4.** Voor het onderhoud van de verschillende pompen hebt u pompvet nodig. Houd het volgende goed in de gaten.

**Stap 1.**


Houd het betreffende ventiel ingedrukt, terwijl u er de stempomp uittrekt.

**Stap 2.**

Maak de stempomp met een zachte reinigungsdoek schoon.

**Stap 3.**

Smeer nu een beetje vet op de stempomp en verdeel het gelijkmatig. Schuif de stempomp weer in de daarvoor voorziene opening. Door hem herhaaldelijk in te drukken en weer uit te trekken verdeelt u het vet gelijkmatig.




**5.** Elke stempomp moet zoals hier getoond worden schoongemaakt.

**6.** Als een ventiel na het smeren niet naar behoren loopt, moet u zowel het ventiel als de ventielbehuizing op stof en ander vuil controleren.


**7.** Maak het corpus (en/of de plaatsen waar u het vasthoudt) met de bijgeleverde doek schoon om de buitenkant c.q. het vernis te beschermen.

# 4 Voorzichtig

**1.** Schuif het mondstuk altijd zonder geweld of druk in de betreffende pijp, omdat het anders eventueel klem komt te zitten.




**2.** Elk ventiel en elke ventielbehuizing is genummerd. Een ventiel past alleen in de behuizing van het overeenkomstige nummer.



**3.** Draai de ventielen, tijdens het insteken in de behuizing, zo lang in wijzerszin tot u ze hoort "vastklikken". Het ventiel bevindt zich nu weer op de juiste plaats.

**4.** Leg het instrument nooit op een stoel of op andere plaatsen waar het gemakkelijk kan vallen. Gebruik uitsluitend een geschikt instrumentstatief of leg het instrument meteen weer in zijn koffer.



**5.** Laat het instrument uitsluitend door een gekwalificeerde instrumentenbouwer of een bekwame dealer afregelen of herstellen. Probeer nooit uw instrument zelf te herstellen.