



Specifications subject to change without notice
Printed in Taiwan © 2006. 11 JUPITER

Saxophone

Gebruiksaanwijzing



JUPITER

JUPITER®

Bedankt voor uw aankoop van een JUPITER saxofoon. Het doel van deze gebruiksaanwijzing is het verstrekken van de benodigde informatie i.v.m. het bespelen en onderhoud van uw instrument om er jarenlang plezier aan te beleven. Lees de volgende punten aandachtig door om eventuele problemen sneller te kunnen oplossen en van uw muzikale activiteit te kunnen genieten.





Inhoud

Benaming saxofoon 1

- 1. Assemblage 3**
- 2. Uit elkaar halen 4**
- 3. Onderhoud 5**
- 4. Voorzichtig 7**

JUPITER®

Benaming saxofoon




1

Assemblage


Stap 1.

Vet de kurk van de S-bocht in met de bijgeleverde vetstift.






Stap 2.

Schuif het mondstuk met lichte draaibewegingen op de S-bocht.




Stap 3.

Gebruik het kurkvet om de voet van de S-bocht in te vetten en schuif deze laatste eveneens met lichte draaibewegingen op het corpus. Draai de S-bochtschroef vervolgens lichtjes aan.



Stap 4.

Leg het saxofoonrietje op de vlakke kant van het mondstuk en zet het met de rietbinder vast. Let er wel op dat het saxofoonrietje niet uit het mondstuk uitsteekt, maar op één lijn met dit laatste ligt.




2

Uit elkaar halen


Stap 1.

Draai de S-bochtschroef na het spelen los en trek de S-bocht met lichte draaibewegingen uit het corpus.




Stap 2.

Trek het mondstuk met lichte draaibewegingen van de S-bocht.




Stap 3.

Verwijder het rietje en leg het op een veilige plaats waar het kan drogen.



Stap 2.

Na het spelen moet u met de bijgeleverde schoonmaakdoek al het zweet en de vingerafdrukken van de kleppen en het corpus verwijderen. Ga voorzichtig tewerk om noch de kleppen, noch het corpus te beschadigen.



Stap 3.


Maak het mondstuk schoon en laat het rietje drogen. Bewaar het rietje in een speciaal etui op om te voorkomen dat er scheuren in komen.



3 Onderhoud

Stap 1.

Neem een doortrekwisser en trek hem verschillende keren door het corpus om de vochtigheid binnenin te verwijderen.






4 Voorzichtig

1. Gebruik altijd zo weinig mogelijk kleppenolie om te zorgen dat de kleppen naar behoren blijven functioneren.


2. Druk tijdens de assemblage of het uit elkaar halen nooit op de kleppen om te voorkomen dat het kleppenmechaniek wordt beschadigd.

3. Zet de saxofoon op een passend statief om schade te voorkomen.

Leg het instrument niet op een stoel c.q. op plaatsen waar de saxofoon gemakkelijk kan vallen. Berg het instrument na het spelen in zijn koffer op om krassen en andere schade te voorkomen.



4. Wrijf nooit met een schurend middel over de polsters, omdat dit de levensduur ervan verkort.



5. Gebruik nooit polijstmiddel voor de schoonmaak van de buitenkant. Anders beginnen de polsters namelijk te plakken c.q. gaan de kleppen oxideren. Gebruik uitsluitend een zachte doek.

6. Stel het instrument nooit bloot aan grote hitte of vochtigheid .

7. Laat het instrument uitsluitend door een gekwalificeerde instrumentenbouwer of een bekwame dealer afregelen of herstellen.